



Het gebruik van de Mixer

- Plaats de kist op een vlakke ondergrond.
- Verwijder de deksels aan de voor en achterzijde.
- Open de klep van de deksel die op de achterzijde zat.
- Sluit de kabel met de blauwe stekker aan op "Power in" (afbeelding 1 positie 1).
Doe de stekker nog niet in het stopcontact!
- Vervolgens pakt u de blauwe kabel met aan de ene kant 2 en de andere kant 1 stekker. Sluit de stekker met de witte ring aan op "Aux L" en degene met de rode ring op "Aux R" (afbeelding 1 positie 2)
- Sluit de kabels van de luidsprekers aan op "Speaker L/R" (afbeelding 1 positie 3).
- Stop nu de stekker in het stopcontact.
- Draai nu de volumeknop van de bron die gebruikt wordt naar rechts tot het gewenste volume. Bij afbeelding 2 ziet u de aanduiding van welke volumeknop bij welke bron hoort.
- Middels de "Bass" & "Treble" knoppen kunt u de klank van uw muziek naar wens aanpassen.
- Middels de "Tone" knoppen kunt u de klankkleur van de microfoons bijstellen.
- Wanneer u klaar bent met gebruik draait u alle volumeknoppen helemaal naar links.
- Haal de stekker uit het stopcontact, ontkoppel alle kabels en stop deze terug in hun compartiment.
- Plaats de deksels weer terug op de kist waarbij de deksel met compartiment aan de achterzijde komt.

Mocht ondanks deze uitleg iets niet duidelijk zijn of u heeft een vraag/storing, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!



Afbeelding 1



Afbeelding 2